



///=/// = TERRENG

XXXXX = ANT. FJELL

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borhullet.

STATENS BILSAKKYNDIGE ,
HORTEN .

PROFIL B .

RADGIVENDE INGENIÖR KR.R.LINDSTRÖM, SANDEFJORD 6.1.70

KR. R. LINDSTRÖM

INGENIÖR *K. R. Lindström*

målestokk:

1:200

sak nr.:

G 393

tegner :

revidert :

tegning nr.:

3

PROFIL B-B.

